



WiFi智能插座

## 产品介绍

包装清单: WiFi智能插座×1, 说明书×1

开关键: 短按开关; 长按3~5秒恢复出厂设置

指示灯说明:

a、配置网络过程提示:

指示灯慢闪: 等待配置Wi-Fi

指示灯快闪: 正在配置Wi-Fi

指示灯灭掉: Wi-Fi配置完成

b、正常工作状态

指示灯常亮: 插座处于打开状态

指示灯常灭: 插座处于关闭状态

基本参数:

支持系统: Android/iOS

无线类型: Wi-Fi 2.4GHz

无线标准: IEEE802.11b/g/n

工作温度: 0°C~40°C

## 保修条款

1. 正常操作使用情况下出现国家“三包规定”所列性能故障, 未经拆修, 可享受18个月保修。保修日期根据发票、收据等相关凭证和厂家ID被激活之日起开始计算。

2. 保修期内维修运费双方各承担一半, 保修期外厂家不承担运费。

3. 保修服务仅限正常使用下出现故障有效。以下情况均不在免费保修范围内, 可提供维修服务并收取适当费用。  
① 由于使用者或第三者的疏忽、滥用、误用、灾祸或用户自行拆机等造成的设备损坏。

② 不正确或不恰当的操作使用所造成的设备故障或损坏。

③ 设备外表的标签、零件和因使用而造成设备外表的磨损。

④ 无激活日期且无法提供发票或网购记录等相关凭证。

## 下载软件

在应用商店搜索“小智狗”或者扫描以下二维码下载小智狗客户端



## 使用说明

1、产品使用说明?

2、如何使用天猫精灵语音控制插座?

3、如何在苹果HomeKit平台使用插座?

请使用手机浏览器或微信扫一扫获取产品的详细说明。

也可以直接访问:

<http://www.eyec4smart.com/faq.html>



## 产品功能

通过手机客户端实时或定时控制插座的开关

定时功能:

● 设备支持10组定时开关。

● 定时记忆: 断网后已经设置好的定时组仍然可以执行

● 开/关断电记忆功能: 家中意外断电, 再次来电时保持设备断电前的状态

## 售后服务

如果你对VStarcam产品使用有任何疑问,

请联系:

邮箱: [support@eye4smart.com](mailto:support@eye4smart.com)

网址: <http://www.eyec4smart.com>