

AI Wi-Fi高清视频门铃
Wi-Fi HD AI Video Doorbell




My safety, My rule!


功能特点

- ✓ AI人脸识别, 个性语音播报。
- ✓ 智能人脸检索, 快速查找访客信息。
- ✓ 陌生人检测, 实时推送警报信息。
- ✓ 双向语音, 沟通更轻松。
- ✓ IP65防风雨外壳, 经久耐用。
- ✓ 数据云端存储, 方便又安全。


包装清单




人脸识别门铃



底板/楔子



室内呼叫器



线扣



电源延长线




电动钻头



螺丝包/复位针



说明书



播放/停止键 音乐播放/停止

指示灯 指示设备状态

喇叭 发出铃声

对码上/下键 设备对码

产品外观说明

正面



高清镜头

麦克风

红外灯

门铃按键

- 高清镜头** 采集图像视频
- 红外灯** 环境光线不够时，启用红外灯，开启夜视模式
- 麦克风** 采集环境声音和实现语音对讲
- 门铃按键** 门铃按键

背面



AC8~24V接口

复位键

USB 电源接口

扬声器孔


- AC 8~24V接口** AC 8~24V 电源接口
- 复位键** 长按5秒恢复出厂设置
- USB 电源接口** DC 5V USB 电源接口
- 扬声器孔** 发出系统提示音和实现语音对讲

门铃接电方式

此门铃有两种接电方式：5V USB 电源适配器接电和交流电接电，可根据您的需要和家中实际情况选择接电方式。以下为交流电接电方式安装步骤：


1 拆下旧门铃

用螺丝刀将旧门铃拆下，将门铃与墙上的电线小心断开连接。




2 钻孔

标记新门铃的安装孔位置（需要与门铃背面的螺丝孔对应）并钻孔，注意孔径大小要与配备的螺丝包中的胶塞粗细匹配。




- 3 将胶塞插入孔内，并用螺丝固定底板。
注意不要盖住电源线。

提示:可使用楔子(15°)调整门铃的角度，
根据需要向左或向右调整。




- 4 拧开门铃背面的电源端子，把墙上的电线
分别绕到两个端子上，然后拧紧螺丝。

提示: 门铃背后的两个端子和门背后的两根
电线可随意连接，没有顺序之分。




5 如果您需要延长电源线，可参照以下步骤(需要线扣和电源延长线)。

- 1) 如果现有电源线太短，请将电源延长线扁圆端连接到门铃背面的端子上。
- 2) 将电源线插入线扣其中一个插槽，并将橙色控制杆向下扣好。
- 3) 将电源延长线另一端插入到线扣另一个插槽，并将控制杆拉回原位。
- 4) 重复以上步骤安装好另一边。



6 用螺丝将门铃与底板从顶部固定。



注意:请在网络配置完成后再安装设备。

操作视频

如果您是第一次使用我公司的产品，建议您先观看教学视频，请用手机扫一扫以下二维码。



第一步 安装前准备

手机连接路由器WiFi(只支持2.4GHz)。


建议将门铃放置于路由器2米之内。

将门铃插上电源。

如果门铃是首次配置,则不需要重置。如果门铃上电后没有发出“请使用APP配置WiFi”的语音提示,请重置门铃。(重置方法:用一根针按住复位按钮约5秒,直到听到复位完成的提示音)



2米内




第二步 APP下载和注册



1 请在手机商城直接搜索“Eye4”下载APP，或者扫描以上二维码下载。

2 点击“注册”，输入用户名、密码完成注册，同时支持QQ、微博、微信直接登陆。

第三步 添加设备到APP




- 1 打开APP点击“+”去添加设备，扫描门铃机身标贴上的二维码。然后根据APP指引完成添加动作。(注：安卓手机会弹出一些系统权限的窗口，请选择“允许”。)



- 2 如果找不到二维码，点击右上角“+”，选择右下角“其他添加方式”，“可视门铃”，选择相应的型号，然后根据APP指引完成添加动作。

室内呼叫器配对




- 1 复位室内呼叫器：**在通电状态下，同时按住上下键10~15秒复位。
- 2 室内呼叫器发出对码请求：**复位成功后，同时按住上下键5秒左右，室内呼叫器发出叮咚声，等待对码。

注：对码成功后，按室外门铃按键，室内/外设备同时发出“叮咚”声。出厂时室内呼叫器与门铃已配对好，首次配置时无需再配对。



- 3 门铃回应对码请求：**当室内呼叫器发出叮咚的对码声后，短按门铃键，配对完成。



恭喜，您已完成安装！


门铃提示“无线连接成功”后，等待30秒左右，APP将弹出绑定页面，点击“立即绑定”完成添加。

请记住您的设备信息：

智能云账号：

智能云密码：

设备使用



当有人按门铃时，门铃会向手机APP推送一条信息，点击“接听”进入实时画面，可用语音实时与访客对话或者选择快捷回复方式回复客户。

① 语音对话有原声，搞怪声音或大叔声音三种模式可选，点击语音键切换即可。



2 快捷回复有多个答复可选，点击“快捷回复”选择即可。


人脸识别



该门铃支持人脸识别功能，可以针对不同访客设置不同的提示音。

如何开启人脸识别功能？

打开AI选项，选择人脸识别，添加人脸并设置相关信息，保存设置即可。



当门铃检测到访客人脸时，室内机会发出相应提示音，您的手机也会收到相关推送。

设备分享



进入摄像机“参数设置”，点开“设备分享”，选择“二维码分享”。其他用户可打开APP，点击首页右上角“+”符号，扫描此二维码添加设备。

规格表

类别	参数
产品名称	人脸识别门铃
分辨率	1080 × 1920@30fps 360 × 640@15fps
图像传感器	1/2.9英寸1080p逐行扫描CMOS传感器
夜视	双滤光片自动切换，9颗850贴片红外灯，照射距离5 ~ 10米
无线网络	
无线	2.4G WiFi
无线协议	IEEE802.11b/g/n
无线加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
电源标准与环境	
额定电压	DC5V ± 5%@MicroUSB / AC 8 ~ 24V@A工程接口
工作环境	工作温度：-10 ~ 50℃，工作湿度<90%
安装方式	3M胶或螺丝固定

类别	参数
产品名称	室内呼叫器
电压	110~240V
插头	欧规、英规、美规
环境	工作温度: -10~50℃, 工作湿度<90%
规格	99*59*31mm



3-05-01-007-3062

物料编号：3-05-02-007-3063

封面材质：128g铜版纸（封面/封底覆光膜）

内页材质：128g铜版纸

尺寸：120x80mm

颜色：四色印刷

装订方式：骑马钉（一个钉）