

材质:105克铜版纸/尺寸:65*80mm/要求:四色印刷+风琴折

注意:印刷后图文需清晰可见,且同一物料编码必须保持色调一致(同物同色),若有问题请及时联系!!



This section contains ten numbered sections (3-10) illustrating various features and management options:

- 3| 指示灯说明**: A table showing indicator light states:

1	4G联网中	蓝灯快闪
2	4G联网成功	蓝灯常亮
3	无SIM卡	指示灯快闪, 3s左右后进入休眠
4	有SIM卡无流量	指示灯慢闪, 13s左右后进入休眠
5	电池电量不足	播放“设备电量不足请及时充电”同时推送消息
6	开机	指示灯常亮3s后熄灭
- 4| 设备按键功能**:
 - 初始化状态**: 短按SOS一次进入添加模式;
 - SOS**: 长按10秒, 复位成功, 同时有语音提示。
- 5| 叮咚配对操作**: A diagram of the device with numbered callouts: ①下一曲 (Next song), ②上一曲 (Previous song), and ③对码键/音量键 (Sync key/volume key). Below it is a barcode with the code 3-05-02-007-4114.
- 6| 设备分享**:
 - 选择“分享”, 其他账号扫描分享的二维码进行添加设备。
- 7| 流量查询、充值**:
 - 选择“流量商城”, 可以查询当前套餐; 也可以选择要购买的套餐, 支持微信、支付宝付款。
- 8| 设置**:
 - 选择“设置”, 可以删除设备, 也可以查询设备信息和电量。
- 9| 动态**:
 - 动态信息, 是设备被触发时抓拍的图片; 可以选择不同日期不同时间抓拍的图片。
- 10| 我的**:
 - 账号与安全**: 可以绑定邮箱、修改密码、注销账号;
 - 权限管理**: 开启APP的权限;
 - 关于**: 查看APP版本。